

Tachometr RM-1500

Cyfrowy fototachometr z wyświetlaczem LCD umożliwi bezkontaktowy oraz po zastosowaniu dodatkowej przystawki RM-1502 – kontaktowy pomiar obrotów. Wyposażony w automatyczny wybór zakresu i funkcję wyłączenia automatycznego po 30 min.

DANE TECHNICZNE

Wyświetlacz	cieklotwórczy LCD 5 cyfr wskazania: obr / min, Hz, m / min – z przystawką RM 1502, MAX, MIN, wartość średnia, czas sygnalizacja: słabej baterii, zatrzymania pomiaru	
Odległość pomiarów	pomiary bezkontaktowe	pomiary kontaktowe
	50+300 mm	tylko z przystawką RM1502
Zakresy	10+99999 obr / min 0,2+2000 Hz 0+99999 zdarzeń	10+29999 obr / min 1+29999 m / min 3+10000 ft / min
Rozdzielczość	0,001 / 0,01 / 0,1 / 1	
Dokładność	±0,04% ±2 cyfry	
Warunki pracy	0+50°C	
Wymiary	miernika: 172 × 63 × 36 mm	



Waga	190g
Zasilanie	4 baterie 1,5 V typu AA
Żywotność baterii	po ok. 30 godz.
Akcesoria	instrukcja obsługi, baterie, taśma odbla- skowa (opcja – możliwość zamówienia przystawki, której nie ma w zestawie RM-1502 – niezbędnej dla pomiaru kontaktowego np. w m / min)

Tachometr z rejestracją danych i wyjściem RS-232 RM-1501

Cyfrowy fototachometr z wyświetlaczem LCD umożliwi bezkontaktowy oraz po zastosowaniu dodatkowej przystawki RM-1502 – kontaktowy pomiar obrotów. Wyposażony w RS-232, automatyczny wybór zakresu i funkcję wyłączenia automatycznego po 30 min. Oprogramowanie dla Windows.

DANE TECHNICZNE

Wyświetlacz	cieklotwórczy LCD 5 cyfr wskazania: obr / min, Hz, m/min – z przystawką RM 1502, MAX, MIN, wartość średnia, czas sygnalizacja: słabej baterii, zatrzymania pomiaru	
Odległość pomiarów	pomiary bezkontaktowe	pomiary kontaktowe
	50+300 mm	tylko z przystawką RM1502
Zakresy	10+99999 obr / min 0,2+2000 Hz 0+99999 zdarzeń	10+29999 obr / min 1+29999 m / min 3+10000 ft / min
Rozdzielczość	0,001 / 0,01 / 0,1 / 1	
Dokładność	±0,04% ±2 cyfry	
Warunki pracy	0+50°C	
Wymiary	miernika: 172 × 63 × 36 mm	
Waga	190g	



Zasilanie	4 baterie 1,5 V typu AA
Żywotność baterii	po ok. 30 godz.
Akcesoria	instrukcja obsługi, baterie, taśma odbla- skowa, oprogramowanie, interfejs (opcja – możliwość zamówienia przystawki, której nie ma w zestawie RM-1502 – niezbędnej dla pomiaru kontaktowego np. w m / min)